

## NAVODILA ZA VGRADNJO IN VZDRŽEVANJE VINILA

---

### 1. Potrebno orodje

Tapetniški (olfa) nož, meter, mizarski kotnik, distančniki. Ne uporabljajte penastih oz. mehkih podlog za vinile.

### 2. Pred vgradnjo:

- **Vinilno oblogo skladiščite v prostoru, kjer se bo polagala, najmanj 72 ur prej. Paketi vinila naj bodo pri tem položeni ločeno, da zagotovite kroženje zraka. Temperatura prostora mora biti med 18°C in 23°C.**
- **Talno gretje mora biti ugasnjeno vsaj 24 ur pred vgradnjo vinila.**
- Preglejte vse plošče, da niso poškodovane.
- Temperatura prostora naj bo med 18°C in 23°C vsaj 24 ur pred vgradnjo in po njej.
- Odstranite vse nečistoče in ostanke lepil.
- Spodrežite podboje na debelino vinila
- Paketi morajo biti ves čas skladiščeni horizontalno.
- Vogale paketov zaščitite pred poškodbami.

### 3. Vgradnja na lesene podlage

Lesene konstrukcije iz ivernih, MFP ali OSB plošč morajo biti primerno ravne in čvrste (vsaj 30mm) ter s primernim razmakom podkonstrukcije (max.50cm) Spoji morajo biti gladki, vijaki dovolj ugreznjeni, površina pa očiščena umazanije in trsk. Pri vinilu, ki se lepi, je potreben poseben predpremaz in namenska izravnalna masa. Za več informacij se obrnite na naše podjetje ali profesionalnega polagalca.

### 4. Vgrnja na betonske podlage

Vinilne obloge lahko polagamo na betonski tlak oz. estrih, ki pa mora biti predhodno izravnani s primerno samorazlivno izravnalno maso. Maksimalno višinsko odstopanje je 2mm na 1 metru.

Tlaki morajo biti primerno suhi kot zahtevajo normativi (do 2% po CM metodi) Prav tako so potrebne ustrezne dilatacije estriha oz. primerno varjenje le teh spojev.

### 5. Vgradnja na že obstoječo podlago

Klik vinilno oblogo lahko položimo čez obstoječo talno oblogo, če je le ta primerno ravna in čvrsta.

Pri polaganju čez keramiko je potrebno spoje zgladiti ali pa izvesti poravnavo z izravnalno maso kompletnega prostora. V določenih primerih lahko manjše neravnine/fuge premostite s primerno podlago za KLIK vinilne talne obloge. Vedno uporabljajte podlogo za klik vinile. **NE UPORABLJAJTE MEHKIH PODLOŽNIH PEN!**

Pri vinilu, ki se ga lepi se pozanimajte pri dobavitelju ali mojstru kakšne so zahteve za polaganje čez obstoječe talne obloge. **PRED VGRADNJO SE VEDNO POSVETUJTE Z DOBAVITELJEM IN MONTERJEM.**

**Opozorilo:** Vinilne talne obloge ne brusite ali režite, saj so odrezani delci in prah lahko nevarni in škodljivi.

Preprečite nastanek dima. Odrezke ne izpostavljajte cigaretnim ogorkom in ognju.

### 6. Pred pričetkom dela

Vinil ECO klik ali PURE klik je plavajoča obloga in se naj ne lepi ali vijači v podlago (velja za klik). Obloga je primerna samo za notranjo uporabo. Določite smer polaganja v katero bodo položene deske. Za večji izgled prostora oz. če želite prostor podaljšati, deske polagajte vzdolžno po prostoru. Ne postavljajte omar direktno na deske. Težke predmete ne drsajte po podlagi. Previdno izmerite prostor in izračunajte, da rezana deska ob steni ne bo ožja kot 50mm. V nasprotnem primeru porežite že začetno vrsto. Minimalni razmak do vseh sten je 8mm. Preverite vse deske pred montažo, da niso kakorkoli poškodovane. Podlaga in stiki vinilnih plošč morajo biti povsem brez umazanije. Poškodbe plošč, ki nastanejo zaradi neravne podlage ali napačne vgradnje, kot je prevelika sila pri nameščanju klik spojev, uporaba napačnega orodja, stiskanje spojev pod nepravim kotom itd. ne morejo biti predmet reklamacije.

## 7. Pričetek dela (velja za klik)

Deske pričnete polagati od leve proti desni. Širši jeziček naj bo vedno obrnjen v smeri kamor se nadaljuje polaganje oz. kjer sledi stik z novo desko. Pazite na razmake, ki ne smejo biti manjši od 8mm na vseh straneh. Uporabljajte distančnike. Desko s katero končate vrsto jo uporabite za začetek v naslednji vrsti.

Deske se reže z močnim tapetniškim nožem po zgornji vidni strani, nato desko le prelomite. ECO klik vinil (vzdolžno) spajamo pod rahlim kotom, prečnega ravno položimo na ustrezno mesto in rahlo potolčemo z gumi kladivom. PURE KLIK vinil spajamo pod rahlim kotom vzdolžno in prečno. Najprej ga zlagate vzdolžno in kasneje celo drugo vrsto pod rahlim kotom vstavite v klik sistem. Odrezani kosi s katerimi začnete novo vrsto, naj ne bodo krajši od 20cm.

**PRI VINILU ZA LEPLJENJE SE POSVETUJTE Z DOBAVITELJEM, KAKŠNA LEPILA IN PREMAZE POTREBUJETE.**

## 8. Po polaganju

Ko so položene vse deske odstranite distančnike. Vgradite prehodne letve/profile in pri tem pazite, da ne vijačite skozi talno oblogo. Pri vgradnji zaključnih stenskih letev pazite, da le te prekrivajo razmak med vinilom in steno. Letve vijačite v steno in ne v vinil. Pri vgradnji pohištva zaščitite tla pred praskami in udarci. Na stole in mize pritrdite mehke zaščite iz filca. Temperatura v prostoru mora biti med 18°C in 23°C in vlaga med 40% in 70%

## 9. Vzdrževanje in čiščenje

Prosimo upoštevajte navodila za vzdrževanje, da ohranite vašo talno oblogo čim dlje časa lepo in nepoškodovano. Po vgradnji posesajte in z vlažno krpo obrišite oblogo, da odstranite vso umazanijo, ki je nastala pri vgradnji. Ko so tla mokra, bodite pozorni na možnost zdrsa. Namestite predpražnike, ki bodo preprečevali vnos umazanije in peska, ki lahko poškodujejo površino vinila. Visoke pete in kremplji domačih živali prav tako lahko poškodujejo površino. Preprečite direktno sončno svetlobo z žaluzijami, predvsem, ko je sonce najmočnejše. Sončni žarki poškodujejo vse talne obloge (obarvanost, raztezanje/krčenje,...) Temperatura v poletnih mesecih ne sme biti previsoka, potrebno je prezračevanje in hlajenje. Previsoka temperatura zaradi kaminskih peči tudi lahko poškoduje talno oblogo.

Vinilna talna obloga izpostavljena temperaturi nad 35°C se lahko trajno poškoduje. Vinilna talna obloga izpostavljena prenizkim temperaturam pod 15°C se lahko prekomerno skrči in poškoduje. Površin ne voskajte, oljite ali lakirajte, saj zaradi nepropustnosti, premazi le škodujejo površini. V primeru vodnega izlivanja, vodo takoj odstranite in namestite izsuševalce. Prostor ne izsušite bolj kot je dovoljeno za normalno uporabo talnih oblog iz vinila.

Za čiščenje vinila priporočamo čistilo **Chimiver Velurex vinyl/LVT cleaner**. Za obnovo in vzdrževanje priporočamo **Chimiver Velurex metal sijaj ali mat**.